HAPPY
sparkling water maker

LV

GĀZĒTĀ ŪDENS APARĀTS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

AGA

Saturs

Drošības pasākumi	5
Aparāta un tā piederumu apraksts	6
Uzstādīšana	6
Darbināšana	7
Norādes un padomi	7
Kopšana	7

Godājamais klient! Paldies, ka esat iegādājušies mūsu produktu. Esam pārliecināti, ka jūs iepriecinās aparāta augstā kvalitāte un drošā lietošana. To izstrādājot un izgatavojot, centāmies radīt ļoti kvalitatīvu izstrādājumu, kas pilnīgi apmierinātu visas mūsu klientu vajadzības.

Uzmanību!

Norādījumi par drošu aparāta lietošanu
Pirms aparāta lietošanas lūdzam uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju; īpašu uzmanību pievērsiet drošības noteikumiem un ievērojiet tos. Visu aparāta lietošanas laiku saglabājiet lietošanas instrukciju un ilustrēto atgādni un vajadzības gadījumā to pārlasiet. Ja aparātu nododat kādai citai personai, lūdzu, nododiet tai arī visu dokumentāciju.

Drošības pasākumi

Pēc aparāta izpakošanas pārbaudiet, vai iepakojumā ir visas norādītās rezerves daļas, un pārliecinieties, ka aparāts nav guvis bojājumus pārvadāšanas laikā. Ja ir bojājumi, tad nelietojiet aparātu, bet sazinieties ar veikalu, kurā to iegādājāties.

Aparātu drīkst lietot bērni no 12 gadu vecuma, cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām, kā arī personas, kurām nav atbilstošas pieredzes, ja šīs personas ir apmācītas droši lietot aparātu un brīdinātas par briesmām, kas saistās ar aparāta lietošanu.

NEĻAUJIET bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu, jo tas var radīt nosmakšanas briesmas!

Aparātu izmantojiet tikai paredzētajam mērķim, t.i., gāzētā ūdens sagatavošanai mājās. Jebkāda cita izmantošana tiek uzskatīta par nepareizu un tāpēc bīstamu.

NEĻAUJIET bērniem rotaļāties ar šo aparātu, tīrīt to vai lietot bez pieaugušo uzraudzības. Aparātu NEDRĪKST pakļaut mitruma, lietus vai tiešu saules staru iedarbībai. Ja aparāts sabojājas vai nepareizi darbojas, tad NEMĒĢINIET to pats labot. Aparāta apkopes un remonta darbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa centrs.

Izmantojiet tikai AGA gāzes balonus.

NENOVIETOJIET gāzētā ūdens aparātu vai CO_2 gāzes balonus uz karstas virsmas vai uguns tuvumā. Maksimālā apkārtējā temperatūra nedrīkst pārsniegt vides temperatūru.

NEPĀRVADĀJIET gāzētā ūdens aparātu, kad tajā ir uzstādīts CO_2 balons. Gāzētā ūdens aparāts un gāzes balons vienmēr ir jāpārvadā atsevišķi.

Izmantojiet AGA CO_2 balonus tikai tad, kad to temperatūra atbilst vides temperatūrai.

NELIETOJIET pudeles, kurām ir beidzies derīguma termiņš.

Gāzes balonā CO_2 ir zem spiediena. Glabājiet balonu vēsā vietā, kur tas nav pakļauts tiešai saules gaismas iedarbībai un nav siltuma avotu tuvumā. Maksimālā temperatūra ir vides temperatūra (20°C).

CO_2 balonu NEDRĪKST sasaldēt.

Pudeles NEDRĪKST sasaldēt. NEKRATIET pudeli, kad tajā ir sagatavots gāzētais ūdens. Ja pudelē ir uzkrājies spiediens, lēnām atveriet pudeli, lai izlaistu lieko spiedienu.

Izmantojiet tikai AGA vai AQVIA PET pudeles.

CO_2 balonu AIZLIEGTS atvērt.

Gāzētā ūdens sagatavošana jāveic tikai tad, kad aparāts atrodas vertikālā stāvoklī. Aizliegts izņemt pudeli, kad notiek gāzētā ūdens sagatavošana.

NEDRĪKST piesātināt ar gāzi citus šķidrumus, izņemot ūdeni.

UZMANĪBU! Lai varētu nomainīt vai atdot tukšo CO_2 balonu, saglabājiet atbilstošo pudeles aizbāzni.

Aparāta un tā piederumu apraksts

Pārbaudiet, vai iepakojuma saturs atbilst ilustrētajam aprakstam.

1. Pudeles turētāja vāks
2. Nospiežamais rokturis
3. PET pudeļu turētājs
4. Gāzes padeves caurulīte
5. PET pudele
   a. Pudeles korķis
6. Uzpildes līmenis
   a. Zemākais līmenis (MIN.)
   b. Augstākais līmenis (MAX.)
7. Korpusa aizmugures daļa
8. Statīva pamatne
9. Balona savienojuma uzmava
10. CO_2 balons
    a. Garantijas uzlīme
    b. Balona vāciņš
11. CO_2 balona virzošais bloks

Uzstādīšana

- Novietojiet gāzētā ūdens aparātu uz stingras, līdzenas virsmas [E, J att.].
- Noņemiet korpusa aizmugures daļu (7) [F att.].
- Noņemiet garantijas uzlīmi (10a) un vāciņu (10b) no CO_2 gāzes balona (10).
- Ievietojiet CO_2 gāzes balonu (10) virz ošajā blokā (11) [G att.].
- Grieziet CO_2 gāzes balonu (10) pulksteņrādītāju kustības virzienā un ieskrūvējiet to uzmavā (9).
- Pārliecinieties, ka CO_2 gāzes balons (10) ir ieskrūvēts uzmavā līdz galam.

IEVĒROJIET! Neieskrūvējiet gāzes balonu pārāk stingri, lai nesabojātu gāzētā ūdens aparātu.

- Pielieciet atpakaļ korpusa aizmugures daļu (7) [H att.].
- PET pudeli (5) pirms lietošanas izskalojiet ar tīru ūdeni, kura temperatūra nepārsniedz 40°C.
- Piepildiet pudeli (5) ar aukstu ūdeni līdz MAX. atzīmei (6b).
- Pārliecinieties, ka ūdens līmenis nav augstāks par MAX. atzīmi (6b) vai zemāks par MIN. atzīmi (6a).
- Pagrieziet PET pudeles turētāju (3) [I att.].
- Ievietojiet PET pudeli (5) ierīcē un pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz galam.
- Pārliecinieties, ka gāzes padeves caurulīte (4) ir pilnībā ievietota ūdens pudelē.

Aparāta un tā piederumu apraksts
Darbināšana

- Nospiediet un pieturiet rokturi (2) aptuveni 2 sekundes, pēc tam to lēni atlaidiet [J att.].
- Lai regulētu ūdens piesātinājumu ar CO_2 gāzi, rokturi varat nospiest vairākas reizes.
- Pagrieziet PET pudeles turētāju (3).
- Izņemiet PET pudeli (5) no ierīces, griežot pudeli pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.



Norādes un padomi

- Gāzes burbulīšu daudzums ūdenī ir atkarīgs no ūdens temperatūras: jo zemāka ūdens temperatūra, jo vairāk burbulīšu ūdenī — un otrādi.
- Lai saglabātu gāzētajam ūdeni saglabātos garša, noslēdziet PET pudeli ar aizbāzni (5a).
- PET pudeli (5) var glabāt ledusskapī.

CO_2 gāzes balona nomainīšana

- CO_2 gāzes balons (10) var tikt nomainīts, nospiežot rokturi (2). Ūdenim pudelē nav jābūt piesātinātam ar gāzi.
- Novietojiet gāzētā ūdens aparātu uz stingras, līdzenas virsmas [E att.].
- Noņemiet korpusa aizmugures daļu (7) [F att.].
- Atvienojiet CO_2 gāzes balonu (10) no uzmavas (9), griežot balonu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- Izņemiet CO_2 gāzes balonu (10) no virzošā bloka (11) [F att.].
- Uzskrūvējiet balona vāciņu (10b) uz CO_2 gāzes balona (10) kakliņa.
- Lai ieliktu jaunu CO_2 gāzes balonu (10), veiciet sadaļā UZSTĀDĪŠANA norādītās darbības.

Kopšana
Tīrīšana

- Gāzētā ūdens aparātu tīriet ar mitru drāniņu.

NELIETOJIET šķīdinātājus, ķīmiski agresīvus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt aparāta virsmu.

- PET pudeli (5) mazgājiet ar tīru ūdeni, kura temperatūra nepārsniedz 40°C.
- PET pudeli (5) un aizbāzni (5a) NEDRĪKST mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Ja neievēro aparāta lietošanas un kopšanas instrukcijas, tad garantijas saistības vairs nav spēkā.

AGA ir produkta zīmols, ko izmanto Linde plc un tā meitas uzņēmumi. AGA logo un AGA vārds ir reģistrētas Linde plc preču zīmes. Copyright © 2020. Linde plc.

my.AGA.lv